



Posicione a caixa sobre uma superfície plana com o picote voltado para cima.

1



Pressione e retire a parte A picotada. Levante a parte B.

2



Fixe a válvula FlexTap® com auxílio da parte B.

3



Remova a proteção de alumínio da parte inferior da válvula FlexTap®.

4



Pressione o botão vermelho para servir.

5